



# Monteringsvejledning

## Tillykke med dit nye snedkermøbel fra Focus Plus!

Vores snedkerlavet badeværelsesmøbel er produceret på et maskinenedkeri i Danmark. Det er et snedkeri med mange års erfaring og virkelige dygtige folk og det ses tydeligt i møblernes kvalitet og detaljer. Kabinettet er lavet i egetræsfinér med en ramme i massiv eg og med fingertappede skuffer også i massiv eg. Møblet kommer med markedets bedste skinnesystem med soft close funktion på skufferne.

## OBS før montering på væg!

Et møbel med indhold og bordplade bliver hurtigt meget tungt. Vi anbefaler derfor, at man hænger møblet på en tung væg (letbeton, mursten, beton m.m.), eller forbereder væggen underkonstruktion til møblet. Husk derfor at kontrollere væggen møblet skal hænge på. Er du i tvivl, kontakt venligst en fagmand.

Der gives ingen garanti på møbler der er faldet ned fra væggen.

## Nødvendigt værktøj

Vaterpas / Lodstok

Skruemaskine

Slagboremaskine

Bor

Karmskruer med hoved eller anden stærk skrue

Dybel om nødvendigt

